

# 白熱灯シーリング

(天井付専用)

#### ご使用になられる前に必ずお読みください

この取扱説明書には取り付け方やランプの交換方法、お手入れのし方などご使用にあたり重要な事柄が書かれてあります。 この取扱説明書を大切に保管して、お手入れなどの際にご利用ください。

#### ■仕 様

品 番	適 合 ラ ン プ
LF-3940	E26 EFA15/12-R (電球色)×4
LF-3941	E26 EFA15/12-R(電球色)×6
LF-3942	E26 EFA15/12-R (電球色)×8

#### ■ この取扱説明書のマークについて =

**△ 警告** 説明書中の「警告」は、重大な人身事故の原因となる危険を示します。 **△ 注意** 説明書中の「注意」は、物損及び障害事故の原因となる危険を示します。

● このマークのついている説明文は、必ず守ってください。

このマークのついている説明文は、行ってはいけない禁止事項です。

# 取り付け 取り扱い上の注意

#### すぐ取り付けられます



角形引掛け

シーリング

ボディー







丸形引掛け シーリング ボディー

引掛け埋め込 みローゼット

# 配線器具の取付工事が必要です

アウトレットボックスの場合







破損しているもの

市販の引掛け埋め込 みローゼットを取り 付けてください。

## ⚠警告

破損したりガタついている配線器具には取り付けないでください。

配線器具を取り替えてから器具を取り付けてください。

★器具の落下事故や漏電による火災、感電事故の原因となります。

樹脂製ポックスカバーには取り付けないでください。

★器具の落下事故の原因となります。

● 引掛けシーリングボディーの取り付けや配線器具の交換は、有資格者による工事が必要です。電気店または 工事店に依頼してください。 ★一般の方の工事は法律で禁止されています。

🕥 一般屋内用器具です。屋外や浴室など湿気の多い場所では使用できません。

★感電事故や漏電の原因となります。

次のような場所には取り付けないでください。


★器具の落下事故によるけがの原因となります。



│ 壁 面



/ 傾斜した場所



不安定な場所





ケースウェイにセットされている

配線器具

器具の改造や構成部品の変更、改造はしないでください。 ★火災や感電事故の原因となります。



器具の下面を布などで覆わないでください。 ★過熱して、発煙や発火の原因となります。

## · / 注意

AC100V専用です。 必ずAC100Vの電源で使用してください。

★定格電圧より高い電圧で使用すると、過熱し火災の原因となることがあります。

温度の高くなるもの(ガスレンジやエアコンの吹き出し口など)の近くに設置しないでください。 ★器具カバーの変形や火災の原因となります。

殺虫剤やカビ取り剤などの薬品をかけないでください。

★変色や材料の変質によるカバーのヒビ割れなどの原因となります。

この器具は周囲温度5℃~35℃の中で使用してください。


★過熱して、発煙や発火の原因となります。

ヒビの入ったカバーや、一部が欠けたカバーは使用しないで下さい。

★カバーの破損、落下の原因となります。



#### (説明図は、一部を省略抽象化した図です。) 各部の名称



## 取り付け場所の確認

取り付け金具は、必ず補強材のある場所に取り付けてください。 ★補強材のない場所に取り付けた場合、器具の落下事故の原因となります。

建物の構造によっては、付属の木ネジでは取り付けられないこと ⚠ 注 意 がまれにあります。そのような場合には、器具取り付け場所の構 造を確認の上、適切な長さの木ネジにて取り付けてください。



# 取り付け方


⚠注 意 ●必ず電源を切ってください。感電事故の原因となります。

器具の取り付けは、説明書に従い確実に行なってください。


★取り付けに不備があると、器具の落下による「けが」や火災、感電事故の原因となることがあります。

1 - 1. 取付板(本体)のセット





#### 1-2. 取付板(本体)のセット (LF-3941・LF-3942のみ)




#### 2 フランジ・反射板の取り付け

- 1 引掛け埋め込みローゼットに引掛シーリングキャップを差し込みひねってください。
- 2 取付板(本体)にフランジをかぶせ、ローレットナット大で確実に締付けます。
- 3 右図のように反射板をローレットナット小で確実に締付けます。

#### 3 ランプ・セードのセット方法

- 1 ランプをソケットの口金に合わせ右回しに取り付けてください。
- 2 右図のようにセードの中に入っているバネを回転させ 外に出します。
- 3 下図のようにフランジの小判穴にバネを入れ、フランジにセードがつくまで確実に押し上げます。



引掛シーリングキャップ

ローレットナット大


ローレットナット小

引掛け埋め込みローゼット

取付板(本体)

フランジ

反射板



# スイッチ操作

#### お手入れについて

#### **A注意** ● 必ず電源を切ってください。感電事故の原因となります。

●こまめに清掃を: 照明器具やランプが汚れていると、暗くなり、しかも電気代は変わらないので不経済です。 定期的に清掃しましょう。暮れの大掃除の際には照明器具も清掃しましょう。

# - ▲注意:

- ●ランプの交換やお手入れをするときには、必ずスイッチを切ってから取りかかってください。 ★感電事故の原因となります。
- ●スイッチを切った直後のランプは熱くなっています。絶対に素手で触らないでください。冷えてから交換するか、またはハンカ チやタオル等を使って交換してください。★火傷の原因となります。


●濡れた手で触らないでください。


★感雷事故の原因となります。

●ランプは乱暴に扱わないでください。 ★ランプが割れてけがをする恐れがあります。

- ●適合ランプ以外のランプは使用しないでください。表紙の「■仕様」欄を確認し、正しいランプをご使用ください。 ★不適合なランプを使用すると異常加熱による火災の原因となります。
  - ●シンナーやベンジンなど揮発性の薬品やクレンザーなどは使用しないでください。 ★器具に傷をつけたり変色や変質の原因となります。


#### ◆ランプの交換-






#### △注意


- ●ランプ交換時、ぬれた手でさわらないでください。 感電の恐れがあります。
- ●点灯中及び消灯直後のランプにさわらないでください。 やけどをする場合があります。
- ●カバー・ランプの着脱は両手で静かに扱い、取付け は取扱説明書にしたがって確実に行ってください。 取付が不完全な場合は、落下によるけが・物損の原 因となります。
- ●適合ランプ以外は使用できません。
  - 1、スイッチを切ります。
  - 2、セードを下に引張ると図1)のように途中で引っ掛 かりますので、図2のようにセードを器具の外側に 傾けながら外します。
  - 3、ランプを左回しにソケットからはずしてください。 新しいランプをソケットの口金に合わせ右回しにし て取り付けてください。
  - 4、セードを取り付けます。(セードのセット方法参照)



LF-3940 4灯シーリング



LF-3941 6灯シーリング




LF-3942 8灯シーリング

## ◆お手入れのしかた

- ①スイッチを切ります。
- ②柔らかい布に中性洗剤を浸し、よく絞ってから汚れを拭き取ります。
- ③汚れを落とした後、洗剤分を拭き取ります。
- ④最後に乾いた布で、水分を完全に拭き取ります。

# ■アフターサービスについて



ご使用中、器具が普段と違った状態になりましたら直ちに使用を中止し、器具の型番(器具本体のラベルでご確認ください)、故障の 状況、ご使用期間をご確認の上、お買い上げいただきました販売店、もしくは別紙の山田照明営業窓口にご相談ください。